



VEB FLUGZEUGWERKE  
DRESDEN



# Kurz — Bedienanleitung

11.152 I Da 397  
21.8.1956

Kurzbedienanleitung

für das

T L - Verkehrsflugzeug 152 I

Stand vom 1. Oktober 1958  
Band 1: Beschreibung

Inventar-Nr.
Arbeits- pause Nr.
Verviel- fältig.- Original

Exempl.4

Textbearbeitung  
- 2215 -

## Inhaltsverzeichnis

Blatt:

Vorblatt . . . . .	1
Titelblatt . . . . .	2
Inhaltsverzeichnis . . . . .	3
Vorbemerkung . . . . .	4... 5
Allgemeine Angaben . . . . .	6... 7
Technische Daten . . . . .	8... 10
Das Rumpfwerk . . . . .	11... 16
Das Tragwerk einschließlich der Triebwerksgondel mit Stiel . . . . .	17... 22
Das Heckleitwerk . . . . .	23... 25
Die Ein- und Ausstiege . . . . .	26... 39
Die Schleudersitzanlage . . . . .	40... 43
Das Fahrwerk . . . . .	44... 59
Die Steuerung . . . . .	60... 72
Die hydraulische Anlage . . . . .	73... 81
Die Kraftstoffanlage . . . . .	82... 99
Die Bedienanlage (siehe Triebwerk- anlage und Fahrwerk) . . . . .	... . . . .
Die Feuerlöschanlage . . . . .	100... 103
Die Enteisungsanlage . . . . .	104... 105
Die Sauerstoffanlage . . . . .	106... 108
Die Druckhalte- und Klimaanlage . . . . .	109... 119
Die nautische Anlage . . . . .	120... 124
Die elektrische Anlage . . . . .	125... 141
Die elektrische Navigationsanlage . . . . .	142... 144
Die FT-Anlage . . . . .	145... 157
Die Triebwerksanlage (einschließlich Anlaß- und Zündanlage) . . . . .	158... 174
Die wichtigsten fremdbezogenen Geräte des Flugzeuges 152 V 1 (Auszug aus der AG-Liste) . . . . .	175... 180
Verzeichnis der in deutscher Übersetzung vorliegenden Geräteunterlagen . . . . .	181... 183

Inventar-Nr.

Arbeits-  
pause  
Nr.Verviel-  
fältig.-  
Original-  
Nr.

Mappe Nr.